

# Contenu de l'emballage



DJI Mavic 4 Pro  
× 1



DJI RC 2  
× 1



Batterie de Vol  
Intelligente DJI Mavic 4  
Pro  
× 3



Hélices de rechange  
(paire) DJI Mavic 4 Pro  
× 4



Protection de stockage  
DJI Mavic 4 Pro  
× 1




Câble de données USB-  
C vers USB-C  
× 2



Adaptateur secteur  
USB-C 100 W DJI  
× 1



Sac à bandoulière DJI  
Mavic  
× 1



Station de recharge  
parallèle DJI Mavic 4 Pro  
× 1